DS-S12 用户手册

1. 简介
2. 产品外观
3. 产品特点
4. 技术参数
5. 操作指南
6. 注意事项
7. 常见问题
8. 售后服务

1. 简介

感谢您选择超级省音质记录仪！本产品专为办公与商务场景设计，DS-S12 支持高清录音、智能降噪、长续航与便捷导出，帮助您高效记录每一次重要沟通。

本手册将详细介绍产品的功能、操作方法及注意事项，请您在使用前仔细阅读，以便充分发挥设备的性能。

2. 产品外观

产品正面、侧面、背面及底部的外观图，并对各按键、接口、指示灯进行编号说明。

3. 产品特点

- 高清录音：采用高灵敏度麦克风，清晰还原人声与环境音。
- 智能降噪：自动识别并抑制背景噪音，突出主讲人声音。
- 超长续航：单次充满可连续录音 60 小时以上。
- 即插即用：支持 USB 直连电脑，无需安装驱动。
- 大容量存储：内置 32GB 存储空间，可存储数千小时录音。
- 多种录音模式：会议模式、课堂模式、采访模式一键切换。
- 定时录音：可预设录音时间段，适合固定会议与课程。
- 操作简单：仅需 3 个按键即可完成全部基本操作。

4. 技术参数

项目	参数
麦克风灵敏度	-38dB ±3dB
频率响应	20Hz – 20kHz
录音格式	MP3 / WAV
采样率	8kHz / 16kHz / 44.1kHz
存储容量	32GB
电池容量	1200mAh
续航时间	≥ 60 小时
充电接口	Type-C
充电时间	约 2.5 小时
外壳材质	ABS 工程塑料
产品尺寸	95mm × 38mm × 14mm
产品重量	约 45g
工作温度	0℃ – 40℃

5. 操作指南

5.1 开机与关机

长按 **电源键** 3 秒，听到“滴”一声即开机；再次长按 3 秒即关机。

5.2 录音操作

1. 开机后，短按 **录音键** 开始录音，指示灯变为红色常亮。
2. 录音过程中，短按 **录音键** 暂停，指示灯变为红色闪烁。
3. 再次短按 **录音键** 继续录音。
4. 长按 **录音键** 结束并保存当前录音，指示灯熄灭。

5.3 切换录音模式

短按 **模式键** 依次循环：会议模式 → 课堂模式 → 采访模式 → 普通模式。每切换一次，设备会播报对应模式名称。

5.4 设置定时录音

1. 在待机状态下，长按 **模式键** 5 秒进入设置界面。
2. 短按 **录音键** 选择“定时录音”，再短按 **模式键** 进入。
3. 通过 **录音键** 设置开始时间，**模式键** 设置结束时间。
4. 设置完成后，长按 **电源键** 3 秒保存并退出。

5.5 播放与删除录音

1. 在待机状态下，短按 **模式键** 进入播放界面。
2. 短按 **录音键** 选择录音文件，**模式键** 播放或暂停。
3. 长按 **录音键** 3 秒删除当前选中的录音文件，删除前会有语音确认。

5.6 连接电脑

使用 Type-C 数据线将设备与电脑相连，电脑将识别为可移动磁盘，直接复制录音文件即可。

6. 注意事项

- 请勿在高温、高湿、强磁场环境下使用或存放本设备。
- 请勿自行拆卸或维修，以免损坏内部电路。
- 充电时请使用原装或符合规格的 5V 充电器。
- 录音前请确认麦克风未被遮挡，以保证录音效果。
- 请勿将设备浸入水中，如不慎进水请立即关机并晾干。
- 长期不使用时，建议每隔 3 个月充电一次，以保护电池寿命。

7. 常见问题

Q1：录音没有声音怎么办？

A：请检查麦克风是否被遮挡，并确认录音模式未设置为静音。

Q2：电脑无法识别设备？

A：请更换数据线或 USB 接口，并确保设备已开机。

Q3：录音文件在哪里？

A：连接电脑后，在可移动磁盘的 RECORD 文件夹中。

Q4：降噪效果不明显？

A：可切换至“会议模式”，该模式降噪强度最高。

8. 售后服务

DS-S12 自购买之日起享有 **一年** 质保服务。

- 质保期内因非人为损坏导致的故障，可免费维修或更换。
- 人为损坏、进水、拆机等情况不在质保范围内。
- 售后咨询电话：400-123-4567（工作日 9:00 – 18:00）
- 售后邮箱：support@example.com

感谢您的信任与支持，祝您使用愉快！

9. 产品配件详单

编号	名称	数量
1	主机	1 台
2	Type-C 数据线	1 根
3	耳机	1 副
4	保护套	1 个
5	挂绳	1 根
6	说明书	1 本
7	保修卡	1 张

10. 产品保修卡

产品名称	超级省音质记录仪
产品型号	DS-S12
购买日期	年 月 日
保修期限	一年
客户姓名	
联系电话	
维修记录	

11. 售后服务流程

1. 联系客服，说明故障现象。
2. 客服确认是否在保修期内。
3. 寄回设备至指定地址。
4. 检测后 3 个工作日内维修或更换。
5. 寄回给客户，并通知签收。

12. 联系我们

- 客服电话：400-123-4567
- 客服邮箱：support@example.com
- 公司地址：广东省深圳市南山区科技园南区 88 号
- 官方网站：www.example.com

13. 版权声明

本手册版权归 **深圳市某某电子有限公司** 所有，未经书面许可，不得以任何形式复制、转载或用于商业用途。

14. 附录

14.1 术语表

术语	解释
降噪	通过算法减少背景噪音
采样率	每秒采集声音的次数
比特率	每秒传输的数据量
即插即用	无需安装驱动即可使用

14.2 缩略语

缩略语	全称
USB	Universal Serial Bus
MP3	MPEG-1 Audio Layer 3
WAV	Waveform Audio File Format
LED	Light Emitting Diode

14.3 参考资料

1. 《USB 大容量存储设备规范》
2. 《MP3 音频编码标准》
3. 《锂离子电池安全使用指南》

14.4 修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2024-03-01	初版发布
V1.1	2024-06-15	增加定时录音功能说明
V1.2	2024-09-20	更新售后服务流程

14.5 索引

录音模式 …… 第 5.3 节
定时录音 …… 第 5.4 节
播放与删除 …… 第 5.5 节
连接电脑 …… 第 5.6 节
常见问题 …… 第 7 节
售后服务 …… 第 8 节

14.6 结束语

感谢您耐心阅读至此！如您在使用过程中有任何建议或意见，欢迎随时与我们联系，我们将持续改进产品与服务，为您带来更好的体验。

14.7 附加说明

本手册中的图片仅供参考，实际产品外观以收到的设备为准。

14.8 最后一页