爱国者视音频记录仪 DSJ-S9

用户手册

版本号:V2.0

目录

目录......1
一、重要声明......2
二、公司简介......3
三、产品主要特性......4
四、注意事项......5
五、装箱清单......7
六、产品图示介绍......8
七、指示灯说明......9
八、基本操作说明......15
九、一般故障排除......16
十、内存卡占用情况......18
十一、技术规格......19
十二、环保说明......20
十三、服务条款......21
十四、联系我们......25

一、重要声明

1、感谢您购买爱国者安集（北京）电子有限公司出品的视音频记录仪 DSJ-S9。在使用此产品之前，请认真阅读本用户手册。当您开始使用本产品时，本公司认为您已经认真阅读了本用户手册。

2、请您在购买产品后一个月内，认真填写“产品三包凭证回执”并邮寄或送到本公司进行登记，以便为您提供更好的服务。

3、本说明书所涵盖的内容均是以此手册编写时最新信息为准，产品如有变动时，恕不另行通知。如有需要可到爱国者安集（北京）电子有限公司网站 www.aigo.com 查询。

4、视音频记录仪 DSJ-S9 的电源接口是为内置电池充电而设计的，请使用 5V/1A 到 1.5A 充电器进行充电。

5、请用户切勿自行维修，切勿自行打开产品后盖，否则我们将无法为您提供正常的售后服务。

本公司不对此文档中出现的编辑错误或疏忽负责；鉴于产品的不断改进，本公司保留修改产品规格权利，恕不另行通知；此文件中的内容可能在不通知用户的情形下进行更改；未经本公司事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此说明书的任何内容；请妥善保管本手册，以备日后查阅。

二、公司简介

爱国者安集（北京）电子有限公司，隶属于爱国者电子科技有限公司。多年来，公司根据市场环境及产品变化制定了完善的发展战略部署，旗下专业音视频系列产品在市场中占有一席之地，深受消费者信赖。

同时，依托于 aigo 品牌的一贯理念，始终遵循客户需求，追求品质，注重时尚，通过强大的研发及创新能力，不断为消费者打造极致、专业、愉悦体验的产品。公司目前以影像、摄录的行业应用定制为主营业务，从 2003 年至今，积累了非常丰富的产品经验，研发推出了众多警用警备产品和相关 IT 技术解决方案。公司全面支持政府、行业、个人用户的定制需求，坚持品牌与创新，凭借规范的管理结构和雄厚的资金实力，在相关领域内不断发展，致力于成为“客户最信任”的创新型科技企业。

三、产品主要特性

1、高清摄像头，专业级摄像芯片，清晰还原执法现场。
2、支持摄像头旋转，拍摄。
3、红外功能，夜视环境下，可手动一键切换，夜视黑环境下也能清晰摄录，适应各种复杂环境使用。
4、高品质 MJPG 编码格式，支持一键拍照、录像、录音功能。
5、先进的字符叠加功能，时间信息直接嵌入到摄像文件、照片里，保证文件真实性公正性。
6、一键录制功能，在关机状态下，可一键进行开机摄像、录音，适用于突发情况取证。
7、支持指示灯提示方式，方便各类环境下操作。
8、独有主动降噪功能，人声频率专项优化，嘈杂环境中语音依然清晰可辨。
9、移动侦测拍摄功能，当有物体在目标区域活动时，自动启动摄录功能。
10、摄像分段保存功能，方便对文件进行管理和查找。
11、外壳采用抗摔耐用材料

四、注意事项

本产品是精密电子产品，使用中需要特别注意：

1、 请将产品远离电磁环境；
2、 请不要分离或改造产品；
3、 请不要在产品上放置重物；
4、 请远离潮湿、烟尘等恶劣环境；
5、 请不要用水或其它化学试剂清洁产品，请用软布清洁产品表面；
6、 请不要使用过大的力度挤压产品；
7、 请不要将产品放在直射阳光下或置于火烤环境，请远离高温和低温环境；
8、 请不要剧烈震动或撞击产品；
9、 确保本产品放置安全，避免儿童触摸发生意外及跌落；
10、 请勿擅自拆卸本机，否则会失去保修的权利，如有任何疑问请与经销商联系；
11、 因为产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知，如发现说明书与实物不符，请以实物为准；
12、 不要在禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上；
13、 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起车祸；

14、 电池充电注意事项：

- 本产品电池采用的是聚合物锂电池，可重复充电使用。
- 长时间不使用记录仪时，请每隔 3 个月为产品充电一次电。
- 锂电池须由客服人员更换，用户不可自行更换（注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换）；为保护环境，废弃电池请交给专业机构回收处理；
- 电池的寿命可能会随使用条件、生产时间的不同而有所不同。

15、充电：通过标准 5V/1A 的适配器进行充电,充电时，本机无论开机与否，只要您把产品与适配器或电脑连接（电脑需要开机状态）,就可以给产品充电，在充电的过程中,产品有一定的升温,属于正常现象；
16、本产品可能会由于软件的更新而导致实际使用与说明书内容产生差异，请以购买的产品为准，用户手册仅供参考；
17、本产品仅适用于在海拔 2000 米以下地区使用；
18、本产品仅适用于在非热带气候条件下使用 。
19、请不要在电脑上直接格式化记录仪，请使用剪切或删除来清除记录仪内容。

20、移动侦测开启后，镜头检测不到移动的物体或光线变化时，记录仪将停止录像。

五、装箱清单

视音频记录仪 DSJ-S9 主机---------------------------1 台
USB 数据线---1 条
用户手册---1 张
背夹螺母---1 个
产品背夹---1 个
* 三包凭证已印刷在使用手册中，产品配件以包装内实物为准。

六、产品图示介绍



按键说明

1	录音开关	一键录音、保存录音
2	红外灯开关	打开/关闭红外灯
3	电源键	长按开机/关机，录像时，短按拍照
4	复位键	强制关机重启（出现死机按此按键）
5	背夹	可拆卸式背夹
6	指示灯孔	录像指示灯孔
7	指示灯孔	充电指示灯
8	螺口	1/4 螺母支架接口
9	指示灯孔	录音/待机指示灯
10	摄像头	高清摄像头
11	红外灯	大功率夜视灯
12	USB 接口	TYPE-C 接口
13	录像开关	一键录像、保存录像
14	TF 卡槽	最大支持 256GB
15	挂绳孔	可挂挂绳

七、指示灯说明：

功能/状态	录像指示灯	录音/待机指示灯	充电指示灯
	绿灯	蓝灯	红灯
待机	/	长亮	/
录像（打开指示灯）	闪烁	/	/
录音（打开指示灯）	/	闪烁	/
拍照（录像中）	闪一次	/	/
打开红外灯（录像中）	/	闪三次	/
关闭红外灯（录像中）	/	闪一次	/
充电	/	/	闪烁
充满电	/	/	长亮

1. 待机：蓝灯长亮
2. 录像：绿灯长亮 3 秒后（绿灯自动灭）/绿灯闪烁
3. 录音：蓝灯长亮 3 秒后（蓝灯自动灭）/蓝灯闪烁
4. 拍照：绿灯闪烁一次（在录像状态下才能进行操作）
5. 打开红外灯：蓝灯闪烁三次（在录像状态下才能进行操作）
6. 关闭红外灯：蓝灯闪烁一次（在录像状态下才能进行操作）
7. 充电：红灯闪烁（充满电红灯长亮）
8. 无插 TF 卡：蓝灯和绿灯同时快闪三次自动关机
9. 低电：红灯快闪三次自动关机。

八、基本操作说明

1. 开机/关机：(使用本机之前，请先插入 TF 卡，不然无法操作)

a. 在关机状态下，长按“电源”键不松手至蓝灯亮就松手，蓝灯长亮，并进入待机状态。
b. 在开机状态下，长按“电源”键不松手至蓝灯自动灭就松手，机器处于关机状态。
c. 无任何操作 2 分钟后机器会自动关机。

2. 录音/保存录音

a. 在待机状态下，往上推“录音”键，蓝灯长亮 3 秒后（蓝灯自动灭），代表进入录音状态，短按“电源”键，蓝灯闪一次，表示电池有电正在录音中。
b. 在关机状态下，往上推“录音”键，机器开机并蓝灯长亮 3 秒后（蓝灯自动灭），代表进入录音状态，短按“电源”键，蓝灯闪一次，表示电池有电正在录音中。
c. 再往下推“录音”键，保存当前录音文件。
d. 录音文件 30 分钟自动保存为一个文件，避免文件过大而丢失。

3. 录像/保存录像/拍照

a. 在待机状态下，往上推“录像“键，绿灯长亮 3 秒后（绿灯自动灭），代表进入录像状态。
b. 在关机状态下，往上推“录像”键，机器开机并绿灯长亮 3 秒后（绿灯自动灭），代表进入录像状态。
c. 再往下推“录像”键，保存当前录像文件。
d. 录像文件 10 分钟自动保存为一个文件，避免文件过大而丢失。
e. 在录像状态下,短按“电源”键，绿灯闪烁一次，照片自动保存到“PHOTO”根目录下。

注:

1) 拍照键在录像状态才有功能,其它状态都无作用.
2) 建议用户购买正版 CLASS 10 高速卡使用，使用低速卡可能导致存储文件无效或不能进行录像，请勿使用低速劣质内存卡。

4. 边充电边录像/录音

a. 将机器开机后，再插入充电器连接线，往上推“录像”键，代表进入充电并录像状态。
b. 将机器开机后，再插入充电器连接线，往上推“录音”键，代表进入充电并录音状态。

5. 一键打开/关闭红外灯

a. 正在录像状态下，往上推“红外灯”开关，打开红外灯。
b. 正在录像状态下，往下推“红外灯”开关，关闭红外灯。
温馨提示:打开红外灯录像，录像影片是黑白画面效果，如果非夜间场景，请关闭红外灯。

6. 同步系统时间

a. 将 TF 卡插入本机之后再开机，再连接电脑，机器内部会自动生成四个文件“TIME.TXT”，“PHOTO”，“REC”，“VIDEO”。
b. 选择“TIME.TXT”打开，出现日期和时间，将日期和时间改成自己所需要，格式（年 月 日 时 分 秒）然后保存，此时拔下机器再开机录像或录音，显示为当前设置的日期和时间。
c. 移动侦测设置：motion:0,修改 0 或 1 即可，0 表示关闭移动侦测，1 表示开启移动侦测，默认是关闭移动侦测。
d. 修改设置完成并保存之后，必须开机一次，该设备需要读取一次文本信息，避免长时间不用本机器，而恢复本机器出厂默认的时间。



2025-03-23 23:59:59motion:0Y0Y LED:0
年 月日时分秒
移动侦测设置:0--关闭，1--打开
第一位：Y--显示时间，N--不显示时间
第二位：0--1080P，1--720P，2--480P
第三位：Y--循环录像，N--关闭循环录像
LED灯设置：0--关闭指示灯，1--打开指示灯

e. “VIDEO”为视频与照片文件保存文件夹。
f. “REC”为录音文件保存文件夹。
g. “PHOTO”为照片文件保存文件夹。
h. 分辨率设置小后，同一张内存卡可录得更久。
i. 录像影片中的同步时间水印，可自主选择是否要显示。
j. 录像循环功能，可自主选择是否要开启。
k. 录像/录音指示灯，可自主选择是否要开启。

注:

a. 移动侦测录像：录像过程中若没有检测到物体移动与光线变化，本机为了节省存储空间 1 分钟后会自动停止录像，当有物体移动或光线有变化时会自动继续录像。
b. 如果电池长时间待机而没有给本机充电，系统时间自动会复原， 请重新连电脑同步系统时间！

7. 连接电脑

a. 将 USB 线的一端插入本机 USB 端口，另一端插入电脑的 USB 端口，数秒后电脑将会识别，并弹出“AIGO DSJ-S9”标识。
b. 连接电脑后，红灯闪烁，并可以进行数据的传输。

提示：



a. 请用正常的方法移除可移动磁盘，以防止数据丢失。
b. 如果电脑无法识别，或在数秒后仍未弹出可移动磁盘标识，请复位并重新插拔一次。
c. 建议用读卡器直接读取本机 TF 卡里视频内容，可能会因为数据量过大，传输跟不上，而导致播放不顺

8. 充电

a. 将 USB 线的一端插入本机 USB 端口，另一端插入电脑或充电器的 USB 端口，充电时间一般约 3.5 小时即可充满，充电时，指示灯为红灯闪烁，充满电红灯长亮。

九、一般故障排除

出现问题	可能原因	解决方法
不能开机	电池电量是否耗尽 是否因不正确操作导致死机	请及时对内置锂离子电池充电 请关机后再重新开机或按复位键
USB 插入后，找不到可移动磁盘盘符	USB 接口连线是否损坏 电脑主板是否支持 USB 接口 USB 接口连线是否正确插入电脑和本机的 USB 接口上 是否电脑有问题	请更换 USB 连接线 请升级您的主板驱动程序 请正确接好 USB 连接线 请重新启动电脑
不能录像或不能播放录像	使用低速卡可能导致存储文件无效或不能进行录像	请使用正版 CLASS 10 以上的高速 TF 卡
不能设置日期与时间	日期与时间格式输入不正解 设置好日期与时间无保存文档	请输入正确的日期、时间格式 请正确保存文档，再重新开机
移动侦测无功能	motion:0 无改成“1” 设置完成后无保存文件或设置完成保存之后，长时间无开机	请 motion:0,将 0 改成 1 即可 请正确保存电子档文件 请设置完成后，必须开机一次
蓝灯和绿灯同时一直快闪	设备无检测摄像头	请联系客服返厂维修

十、内存卡占用情况

分辨率	1920*1080P	1280*720P	640*480P	录音
32GB 可录时间	4 小时	6 小时	12 小时	11 天
64GB 可录时间	8 小时	12 小时	24 小时	22 天
128GB 可录时间	16 小时	32 小时	48 小时	44 天
256GB 可录时间	32 小时	64 小时	96 小时	88 天

注:

以上录像时间为机器存储容量的最大录像时间，并非电池所能连续录像的时间。(仅供参考，实测试可能会有偏差)

十一、技术规格

外形尺寸	84*30*13mm	
USB 接口	TYPE C-USB	
TF 卡	8GB-256G（最大支持 256GB）	
电池规格	3.7V/1000mAh	
最长拍摄时间	约 9H（720P 30fps 视频录制下，关闭夜视状态）	
录音格式	WAV	256Kbps
录像视频格式	AVI	1920*1080 1280*720 640*480
帧数	30 帧	
视频编码	MJPG	
影像比例	4:3	
电脑操作系统	Windows/Mac OSX	
使用温度	-5 至 40 摄氏度	
播放软件	QQ 影音/PotPlayer/VLCPlayer/SMPlayer	
照片分辨率	1920*1080 1280*720 640*480	
功能	录音、录像、行车记录、	
其他辅助功能	红外灯，背夹、1/4 螺口	
重量	40g	

十二、环保说明

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 [Pb]	汞 [Hg]	镉 [Cd]	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 [PBB]	多溴苯二醚 [PBDE]
PCBA 板及处理器	X	O	O	O	O	O
结构件	O	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
主要附件-USB 线	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注：本产品 90%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

十三、服务条款

爱国者安集产品标准保修服务承诺

尊敬的客户：您好！

感谢您购买和使用“视音频记录仪”产品，为了保护您的合法权益，爱国者安集电子有限公司（以下简称爱国者安集）向您作出下述产品标准保修服务承诺，内容包括阳光服务承诺、特别提醒、服务流程和说明四个部分，并在您需要时据此提供服务。

爱国者阳光服务承诺

爱国者安集郑重承诺：

一、本产品的三包服务承诺期限自购买之日起生效，日期以正式购机发票记载日期为准，您接受服务的凭证为正式购机发票和信息填写完整并经爱国者安集或经销商盖章的有效三包凭证。

二、产品的三包服务期限：主机一个月内保换，十二个月保修，线材配件一个月保换。服务期限如有变更恕不另行通知，以所购买产品附带的三包凭证和说明书记载内容为准。

三、所购产品在三包服务期限内正常使用和维护情况下，由于本机元器件所引发之故障，经爱国者安集技术人员检测确定后，可以享受免费服务。

四、七日内免费退货：自产品三包服务承诺生效之日起七日内（含），如果产品出现故障，您可以选择维修、更换或退货。

五、三包期限内维修两次以上免费更换：在产品三包有效期限内，如果产品出现故障，并经爱国者安集客服中心维修两次后，仍不能正常使用时，您可以选择更换或维修。

特别提醒

一、请您协助销售商完整填写三包凭证、索要正式购机发票并妥善保管，并在每次接受服务时务必携带！如您不能出示正式购机发票、有效三包凭证或所记载的信息与故障设备不符合，或被涂改、模糊不清、无法辨认，则该故障设备的三包服务期限将以该产品序列号所代表的生产日期向后顺延一个月为起始时间。

二、以下情况不在三包服务范围内：
已经超出三包有效期限和免费维修期限；
无正式购机发票和有效三包凭证的(以产品序列号判断尚处在三包期内的除外)；
涂改三包凭证或三包凭证记载的序列号与产品本身不符；
未按产品使用的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
人为引起的损坏；
因不可抗力造成的损坏；
经非爱国者安集授权的服务人员、修理、改动、改装或拆卸；

三、随机操作系统及软件出现故障时，在三包期内，爱国者安集可提供免费的软件恢复服务，但不作为爱国者安集《爱国者阳光服务承诺》兑现的依据；设备的辅助部件和其他部件出现故障不作为主机服务承诺兑现的依据。

四、爱国者安集不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。

五、爱国者安集对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，录音、谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。同时，对故障产品的维修过程会造成产品内存储的内容丢失，请客户事先备份，爱国者安集不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢失而导致的损失，也不对由此而造成的其它间接损失负责。

六、您在购买本产品时，如销售商向您作出一些超出本承诺以外的其他承诺，请您向销售商索要书面证明，以保证销售商对这些额外的承诺负责，爱国者安集对此不承担责任。

七、为了您的利益，避免您维修等待时间，爱国者安集服务机构可视情况，采用产品更换方式为您发生故障的属于保修范围的产品提供保修服务，保修期间不超过两次的此类更换应视为维修，且更换后的产品三包期限不另作延长。如果您不同意此方式，请务必要求对原产品进行维修而非更换。

八、其他注意事项：
爱国者安集的所有产品均为送修服务，不提供上门服务，并且不承担送修过程中产生的交通运输等费用；爱国者安集客户服务中心不提供包括但不限于音频、视频、软件、固件等下载服务；不提供除爱国者安集正式承诺由客户服务中心进行的升级服务之外的任何升级服务。
产品出现故障的日期以送达爱国者安集客户服务中心之日为准。
在您送修产品时，请务必留下方便与您联系的电话号码，以便维修结束后能够及时通知您取机。请您在收到通知后一周内到受理点领取，超过三个月未领取的，爱国者安集及负责提供服务的销售商将不再承担保管责任(用户与销售商有事先约定的除外)。
如您的产品符合三包承诺中的退货条件，且您不同意更换或维修，选择退货时，请您携带爱国者安集客服中心出具的故障证明（维修服务单）、故障设备及其全部附件到购机销售商处，销售商将免费为您退货，并按照购买价格（以正式发票所记载的价格为准）一次性退清货款；超出三包服务范围的，您可选择有偿服务。

服务流程

尊敬的用户，当您的产品出现问题时

一、您可以随时拨打爱国者安集的阳光服务热线 400-610-6666 与爱国者安集的专业技术人员取得联系。
A 爱国者安集客户服务中心的技术人员通过 400 电话为您解答您的疑问及问题。
B 爱国者安集客户服务中心的技术人员通过 400 电话不能够为您解决问题，爱国者安集的工作人员将为您提供距离您最近的服务站为您检测解决。

二、可以直接与您的销售商取得联系。
A 爱国者安集的销售商会帮助您检测机器解决问题。
B 爱国者安集的销售商不能够为您检测机器解决问题，销售商将负责将机器返回爱国者安集服务站，由爱国者安集服务站的专业技术人员检测解决问题。

三、您可以直接将机器带到当地的爱国者安集客户服务中心或服务站，由服务站的工作人员为您检测解决问题。

四、如您对服务的过程有疑问或有不满意之处，或爱国者安集客服中心、销售商出现不正确行为时，您可以拨打爱国者安集的免费投诉热线 400-610-6666

声明：

一、 本承诺仅适用于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）购买及使用的产品。如国家法律另有规定的，按照国家的相应法律执行。
二、 除非本保修服务承诺中明确表示，爱国者安集不做任何其它明示或暗示的保证，包括对产品的可销性和对某一特定用途的适用性的暗示保证。
三、 在免费保修期内，爱国者安集或其授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
四、 对于上述承诺内容的最终解释权归爱国者安集所有。

本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。

十三、联系我们

爱国者安集（北京）电子有限公司
地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 6 层 1-7
公司网址： http://www.aigo.com
邮政编码： 100086
阳光服务热线： 400-610-6666

三包凭证

国民好物

本三包凭证只限中国大陆地区使用				
产品型号			经销商盖章	
产品序列号				
质保期限	主机一年保换、一年保修			
购买日期			经销商名称	
用户姓名			邮政编码	
地址			发票号码	
单位			职务	
联系电话	固定电话		回访时间	您希望回访时间段 上午 下午 晚上
	手机			
客户建议				
维修日期	维 修 记 录			授权维修盖章